EzGYM · OCPP 1.6J

Konfiguracja V2C Trydan z EzGYM

https://www.ezgym.net/pl/darmowy-serwer-ocpp/v2c-trydan

1. Utwórz ładowarkę w EzGYM

1. Zaloguj się do EzGYM, otwórz **Ładowarki EV** i stuknij **Dodaj ładowarkę**.
2. Wpisz **Nazwę** (na przykład „Stanowisko 1”) i **Maksymalną moc (kW)**, a następnie zapisz.
3. Otworzy się **Podłącz „Stanowisko 1”** z danymi, które wpiszesz w V2C Trydan:
   - **Adres serwera (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Bezpieczny adres (wss://)**: `wss://charger.ezgym.net/ev4k2p9x7q1m`. Użyj go, jeśli ładowarka obsługuje bezpieczne połączenie.
   - **Identyfikator ładowarki**: `ev4k2p9x7q1m`. W ładowarce może nazywać się ChargeBox ID, Charge Point ID lub Identity.
   - **Hasło**, jeśli ładowarka ma takie pole. Wyświetla się tylko raz.

Jeśli ładowarka ma osobne pole na identyfikator, wypełnij je i mimo to wklej pełny adres: EzGYM rozpozna ładowarkę, nawet jeśli dopisze ona na końcu swój identyfikator lub numer seryjny.

Powyższe dane to przykład: użyj danych swojej ładowarki. Każda ładowarka ma własny identyfikator.

2. Skonfiguruj V2C Trydan

Trydan konfiguruje się w **V2C Cloud** (aplikacja lub strona v2c.cloud). OCPP działa tylko wtedy, gdy ładowarka łączy się z internetem przez **Wi-Fi**.

1. Załóż konto w V2C Cloud i sparuj swoją ładowarkę e-Charger.
2. **W aplikacji**: wybierz ładowarkę, otwórz menu konfiguracji i wejdź w **OCPP**. **Na stronie**: otwórz **OCPP** w menu po lewej i stuknij zielony ołówek przy ładowarce.
3. Włącz **OCPP** i wypełnij (zrzuty pokazują interfejs po hiszpańsku):

- **URL de tu sistema de gestión** (URL systemu zarządzania): pełny adres, `wss://charger.ezgym.net/ev4k2p9x7q1m` (lub `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`).
- **ID de tu punto de recarga OCPP** (ID punktu ładowania): Twój identyfikator, na przykład `ev4k2p9x7q1m`.

4. Stuknij **Zapisz**.



Źródło: V2C, „OCPP (Open Charge Point Protocol) – Área de soporte”



Źródło: V2C, „OCPP (Open Charge Point Protocol) – Área de soporte”

3. Sprawdź połączenie

W ciągu minuty lub dwóch ładowarka pojawi się w EzGYM jako **Dostępny**. V2C nie ma pola hasła OCPP: używaj połączenia bez hasła.

Jeśli się nie łączy

- Sprawdź, czy ładowarka ma dostęp do internetu i czy adres jest kompletny, bez spacji.
- Jeśli na karcie ładowarki pojawi się „Ładowarka próbuje połączyć się z Twojej sieci jako…”, stuknij **To „Stanowisko 1”**: Twoja ładowarka używa numeru seryjnego jako identyfikatora i połączy się przy następnej próbie.
- Jeśli serwer ją odrzucił, hasło się nie zgadza albo ładowarka nie używa bezpiecznego adresu (wss://).

Gdy ładowarka jest połączona, możesz z EzGYM rozpoczynać i kończyć ładowania, dodawać karty RFID, naliczać opłaty za kWh i sprawdzać zużycie każdej osoby: wszystko opisuje instrukcja ładowarek EV.

Instrukcje i dokumentacja

WEB · v2charge.com

Poradnik konfiguracji

Dokumentację sprawdzono 2026-11-24. Zgodność zależy od wariantu i oprogramowania.