EzGYM · OCPP 1.6J

Cómo configurar V2C Trydan con EzGYM

https://www.ezgym.net/servidor-ocpp-gratis/v2c-trydan

1. Crear el cargador en EzGYM

1. Entrá a EzGYM, abrí **Cargadores eléctricos** y tocá **Agregar cargador**.
2. Poné un **Nombre** (por ejemplo «Bahía 1») y la **Potencia máx. (kW)**, y guardá.
3. Se abre **Conectar «Bahía 1»** con los datos que vas a cargar en el V2C Trydan:
   - **Dirección del servidor (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Dirección segura (wss://)**: `wss://charger.ezgym.net/ev4k2p9x7q1m`. Usala si el equipo admite conexión segura.
   - **Identificador del cargador**: `ev4k2p9x7q1m`. En el equipo puede llamarse ChargeBox ID, Charge Point ID o Identity.
   - **Contraseña**, si el equipo tiene ese campo. Se muestra una sola vez.

Si el equipo tiene un campo aparte para el identificador, completalo y pegá igual la dirección completa: EzGYM reconoce el cargador aunque el equipo le agregue su identificador o su número de serie al final.

Los datos de arriba son un ejemplo: usá los de tu cargador. Cada equipo tiene su propio identificador.

2. Configurar el V2C Trydan

El Trydan se configura desde **V2C Cloud** (la app o la web v2c.cloud). OCPP funciona solo cuando el cargador está conectado a internet por **Wi-Fi**.

1. Creá una cuenta en V2C Cloud y emparejá tu e-Charger.
2. **En la app**: elegí el cargador, abrí el menú de configuración y entrá a **OCPP**. **En la web**: abrí **OCPP** en el menú de la izquierda y tocá el lápiz verde del cargador.

3. Activá **OCPP** y completá:
    - **URL de tu sistema de gestión**: la dirección completa, `wss://charger.ezgym.net/ev4k2p9x7q1m` (o `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`).
    - **ID de tu punto de recarga OCPP**: tu identificador, por ejemplo `ev4k2p9x7q1m`.
4. Tocá **Guardar**.



Fuente: V2C, «OCPP (Open Charge Point Protocol) – Área de soporte»



Fuente: V2C, «OCPP (Open Charge Point Protocol) – Área de soporte»

3. Comprobar la conexión

En uno o dos minutos el cargador aparece **Disponible** en EzGYM. V2C no tiene campo de contraseña OCPP: usá la conexión sin contraseña.

Si no se conecta

- Revisá que el cargador tenga internet y que la dirección esté completa, sin espacios.
- Si en la ficha del cargador aparece «Un cargador intenta conectarse desde tu red como…», tocá **Es «Bahía 1»**: tu equipo usa su número de serie como identificador y se conecta en el próximo intento.
- Si dice que el servidor lo rechazó, la contraseña no coincide o el equipo no está usando la dirección segura (wss://).

Con el cargador conectado ya podés iniciar y cortar cargas desde EzGYM, dar de alta tarjetas RFID, cobrar por kWh y ver el consumo de cada persona: está todo en el manual de cargadores eléctricos.

Manuales y documentación

WEB · v2charge.com

Guía de configuración

Documentación revisada el 2026-11-24. La compatibilidad final depende de la variante y el firmware.