EzGYM · OCPP 1.6J

Como configurar Fronius Wattpilot com EzGYM

https://www.ezgym.net/pt/servidor-ocpp-gratis/fronius-wattpilot

1. Criar o carregador no EzGYM

1. Entre no EzGYM, abra **Carregadores elétricos** e toque em **Adicionar carregador**.
2. Informe um **Nome** (por exemplo «Vaga 1») e a **Potência máx. (kW)** e salve.
3. Abre **Conectar «Vaga 1»** com os dados que você vai inserir no Fronius Wattpilot:
   - **Endereço do servidor (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Endereço seguro (wss://)**: `wss://charger.ezgym.net/ev4k2p9x7q1m`. Use-o se o equipamento aceitar conexão segura.
   - **Identificador do carregador**: `ev4k2p9x7q1m`. No equipamento pode se chamar ChargeBox ID, Charge Point ID ou Identity.
   - **Senha**, se o equipamento tiver esse campo. Ela aparece uma única vez.

Se o equipamento tiver um campo separado para o identificador, preencha-o e cole mesmo assim o endereço completo: o EzGYM reconhece o carregador mesmo que o equipamento acrescente o identificador ou o número de série no final.

Os dados acima são um exemplo: use os do seu carregador. Cada equipamento tem o seu próprio identificador.

2. Configurar o Fronius Wattpilot

O Wattpilot (Home, Go e Flex) é configurado com o app **Fronius Solar.wattpilot**. Ele tem um único campo para o servidor, sem identificador nem senha separados: o identificador vai no final do endereço. A Fronius não publica capturas desta tela; os passos vêm do manual on-line.

1. Conecte o Wattpilot à internet (Wi-Fi) pelo app, em **Conexão**.
2. Em **Conexão → OCPP**, ative o **OCPP**.

3. Em **Endereço**, cole o endereço completo, `wss://charger.ezgym.net/ev4k2p9x7q1m` (ou `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`).

3. Verificar a conexão

Na mesma tela, **Status** mostra o andamento:

- **Not connected**: o OCPP está desativado.
- **Started**: o OCPP está ativo, mas ainda não chega ao servidor. Confira o endereço e a conexão com a internet.
- **Connected**: chegou ao EzGYM, mas a conexão ainda não foi aceita.
- **Connected and accepted**: pronto. No EzGYM, o carregador fica **Disponível**.

Se você carrega sem cartão, em **Alternative ID** pode definir o identificador usado nessas recargas.

Se não conectar

- Verifique se o carregador tem internet e se o endereço está completo, sem espaços.
- Se na ficha do carregador aparecer «Um carregador está tentando se conectar a partir da sua rede como…», toque em **É «Vaga 1»**: o seu equipamento usa o número de série como identificador e se conecta na próxima tentativa.
- Se disser que o servidor o recusou, a senha não confere ou o equipamento não está usando o endereço seguro (wss://).

Com o carregador conectado você já pode iniciar e encerrar recargas pelo EzGYM, cadastrar cartões RFID, cobrar por kWh e ver o consumo de cada pessoa: está tudo no manual de carregadores elétricos.

Manuais e documentação

WEB · www.fronius.com

Guia de configuração

WEB · EN · Wattpilot Flex · OCPP · manuals.fronius.com

Guia de configuração

WEB · EN · www.fronius.com

Referência técnica OCPP

Download pelo formulário do fabricante

Documentação revisada em 2026-11-24. A compatibilidade depende da variante e do firmware.