EzGYM · OCPP 1.6J

Como configurar Teltonika TeltoCharge com EzGYM

https://www.ezgym.net/pt/servidor-ocpp-gratis/teltonika-teltocharge

Configuração específica do Teltonika TeltoCharge

Testado em um TeltoCharge pela Elprosys (Gliwice, Polônia, elprosys.com). Configure pelo app «EV Charging» da Teltonika Energy: ative a conectividade OCPP e coloque a URL sem o identificador, terminada em «/»: ws://devices.ezdis.net:9000/ (sem senha) ou wss://charger.ezgym.net/ (com a senha que o EzGYM te deu). O identificador ev… vai separado, em «Charge point identity», exatamente igual (respeita minúsculas). Salve e confira que o app mostre «Connected». O app mostra o código dos cartões como 12:34:56:78: no EzGYM você pode digitá-lo assim.

Cada carregador precisa de seu próprio identificador. Não copie o ID do primeiro equipamento para o segundo: cadastre cada um separadamente e use os dados da própria página.

Como conectar um carregador **Teltonika TeltoCharge** ao EzGYM por OCPP 1.6J, carregar com cartões RFID e ver cada recarga.

> Este guia foi feito pela Elprosys, distribuidora de carregadores elétricos em Gliwice (Polônia), que testou este carregador conosco. Obrigado por compartilhá-lo! Comprar o Teltonika TeltoCharge na Elprosys

1. Adicione o carregador no EzGYM

1. Crie sua conta grátis na página do servidor OCPP grátis e confirme o e-mail.
2. No app, vá em **Menu → Carregadores EV → Adicionar carregador** e preencha:
   - **Nome** (por exemplo «TeltoCharge 1»).
   - **Potência máx.** em kW.

- **Preço por kWh**: 0 (se depois quiser cobrar as recargas, coloque seu preço).
- **Exigir cartão RFID autorizado**: ativado (só carregam os cartões que você atribuir).

3. Toque em **Salvar**. O app mostra os dados de conexão, por exemplo:
   - **URL OCPP (WSS):** `wss://charger.ezgym.net/ev212345`
   - **URL sem criptografia (WS):** `ws://devices.ezdis.net:9000/ev212345`
   - **ChargeBox ID:** `ev212345`

Você os vê de novo tocando no nome do carregador, na seção de conexão OCPP 1.6J.

> A URL **WS** não precisa de senha; a **WSS** usa a senha que o app mostra uma única vez ao criar o carregador. Se você ativou **Só conexão segura com senha**, a WS não é aceita.

2. Configure o TeltoCharge

Ele é configurado com o app **EV Charging** da **Teltonika Energy** (Android ou iPhone).

1. Conecte o carregador à internet (Wi-Fi, cabo ou dados móveis).
2. Ative **OCPP Connectivity**.
3. Preencha:
   - **URL:** o endereço **sem** o identificador e terminado em `/`, por exemplo `ws://devices.ezdis.net:9000/`.
   - **ID** (Charge point identity): o ChargeBox ID, por exemplo `ev212345`, exatamente igual (respeita minúsculas).
4. Salve as alterações.
5. Confira o status da conexão: deve dizer **Connected**.
6. No EzGYM o carregador passa a **Disponível**, com marca, modelo e firmware.

> O ID vai **separado** da URL, e a URL tem que terminar em `/`. Se você colocar a URL completa com o identificador, o carregador não conecta.

3. Adicione os cartões RFID

1. Leia o código do cartão com o app **EV Charging**: desative o OCPP, vá em **Settings → Add NFC card**, adicione o cartão e anote o código. Depois ative o OCPP de novo (os cartões salvos no carregador deixam de valer com o OCPP ativo; quem os valida é o EzGYM).
2. No EzGYM, cadastre cada pessoa em **Menu → Clientes → Novo cliente** (ou como funcionário).
3. Vá em **Carregadores EV** e desça até o final da página: em **Cartões RFID**, toque em **Adicionar cartão**.
4. Em **Código** coloque o do cartão no formato `12345678`, sem outros caracteres. A Teltonika mostra como `12:34:56:78`; se você colar com os dois-pontos, o EzGYM tira sozinho.
5. Em **De quem é**, escolha o cliente ou funcionário e salve.

> Outra forma, sem desativar o OCPP: com **Exigir cartão RFID** ativado, passe o cartão no carregador. Ele recusa e a ficha do carregador mostra «O carregador recusou o cartão …» com o botão **Atribuir**.

4. Carregue e veja o consumo

Passe um cartão atribuído ou toque em **Iniciar recarga** na ficha do carregador. Cada recarga fica com quem carregou, os kWh e o custo; em **Consumo por pessoa** você tem o total do mês e o Excel. O resto está no guia de carregadores de carros elétricos.

Se não conectar

- **Continua em «Aguardando conexão»:** confira que a URL termina em `/` e que o ID está separado e sem espaços. Teste a URL **WS** (sem senha) antes da WSS.
- **Conecta com WSS e cai:** a senha não confere. Toque em **Nova senha** na ficha e coloque de novo no carregador.
- **Recusa um cartão atribuído:** confira que o funcionário está ativo ou que o cliente não tem faturas vencidas.

Ver o guia passo a passo: Teison · Teltonika TeltoCharge OCPP.

Manuais e documentação

WEB · wiki.teltonika-energy.com

Guia de configuração

WEB · EN · 22 kW · wiki.teltonika-energy.com

Guia de configuração

PDF · EN · wiki.teltonika-energy.com

Ficha técnica do equipamento

Documentação revisada em 2026-11-24. A compatibilidade depende da variante e do firmware.